

Die Gepäcknetze vorn

Der Einbau der **Gepäcknetze** ist sehr einfach und kann auch von ungeübten vorgenommen werden, wenn man sich strikt an die Einbaumaße hält und eine Bohrmaschine bedienen kann. Es müssen keine Verkleidungen oder Ähnliches abgebaut werden. In dreißig Minuten ist alles erledigt.

Zuerst müssen die Löcher angezeichnet werden. Damit es paßt, ist es sinnvoll zuerst mit dem unteren Befestigungsloch zu beginnen und dieses mit 10mm (mit 3mm vorbohren) zu bohren. Der Abstand des Loches von der Fußmatte beträgt 160mm, der von der äußeren Verkleidungsseite 105mm. Die Gummimutter einsetzen und das Gepäcknetz unten anschrauben.

Das Netz ausrichten, die oberen Bohrungen anzeichnen und gemäß Maße bohren. (Außen 85mm, Innen 60mm). Auch hier die Gummimuttern einsetzen, festschrauben, fertig.



Ich würde mich über Rückantworten freuen. Auch sind Kommentare im [Gästebuch](#) gerne willkommen

[AirKlaus Home](#) [Was macht Er](#) [Wir über uns](#) [Das Fliegen](#) [BMW C1](#) [BMW Cruiser](#) [AirKlaus Links](#)